タイムスケールの変更

HOW TO CHANGE THE TIMESCALE

I. Ctrl キーを押下した状態でマウスのセンターホイールを前後に操作します。

